4120-80 LUMOS 80W R Dual Kelvin











80 Watt	
2000 / 4500 / 7000 / 9000lm Diffusor: -20% Lumen	
4000 & 6000 Kelvin	
CRI/Ra >80	
IP 65	
12h / 5h / 2.5h / 1.5h	
18.5V 4.5Ah IP65	
22V 2.7A Charger	
3m H05RN-F 2x1.0	
3.46kg	
360 × 200 x 382 mm	

CE III IP65 IK07

DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIDE entschieden haben!
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, lesen Sie bitte die folgende Gebrauchsanweisung.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden.
LED-Leuchten sind sehr hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Lebensgefahr!
Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile.
Wichtig: Beachten Sie die separate Bedienungsanleitung & Sicherheitsvorschriften des abnehmbaren NORDRIDE X-BANK Akkus (Art. 7120)

2. Funktionsbeschreibung

(1) Bedienknopf **AN 25% / 50% / 75% / 100% / AUS**
(2) Bedienknopf **Dual Kelvin 6000K / 4000K**
(3) Anti-Kondensationsventil
(4) Abnehmbarer NORDRIDE X-BANK IP65 Akku & Powerbank, 18.5V 4.5A **(siehe Manual Art. 7120)**
(5) Feststellschrauben zur flexiblen Positionierung des Strahlers
(6) Abnehmbares Ladekabel ermöglicht das Laden des Akkus, sowie den kabelgebundenen Langzeiteinsatz des Arbeitsstrahlers
(7) Haken, rotierbar
(8) Befestigungspunkte Stativ
(9) Diffusor Montage: Diffuser bei Raster einsetzen und mit einer ¼ Drehung einrasten lassen.
(A) Optional: Art. 1260 VISION Cover 360°

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

FR Modes d'emploi

Merci bien d'avoir choisi un de nos produits!
Veuillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec ce produit.

1. Consignes de sécurité

Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents.
Les luminaires LED sont extrêmement lumineux. Ne regardez en aucune circonstance dans le rayon lumineux des projecteurs LED, car cela pourrait provoquer endommager les yeux de manière permanente. Ne jamais utiliser la lampe après avoir constaté un quelconque dommage.
Ne pas utiliser la lampe de travail dans un environnement à risque d'explosion où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles. Danger de mort!
Utilisez seulement des accessoires et des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
Important : Veuillez respecter les instructions d'utilisation séparées et les règles de sécurité pour la batterie amovible NORDRIDE X-BANK (Art. 7120).

2. Description du fonctionnement

(1) Bouton de commande **ON 25% / 50% / 75% / 100% / OFF**
(2) Bouton de commande **Dual Kelvin 6000K / 4000K**
(3) Vanne anti-condensation
(4) Batterie NORDRIDE X-BANK IP65 amovible et power bank, 18.5V 4,5A **(voir manuel art. 7120)**
(5) Vis de verrouillage pour un positionnement flexible du projecteur
(6) Le câble de charge amovible permet de charger la batterie et d'utiliser le projecteur de travail à des fins filaires à long terme
(7) Crochet, rotatif
(8) Points de montage trépied
(9) Ensemble diffuseur : Insérez le diffuseur dans la grille et laissez-le s'enclencher d'un quart de tour.
(A) En option: Art.1260 VISION Cover 360°

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément dans un bac à recyclage écologique. Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.



IT Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!
Per familiarizzare con questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni.

1. Indicazioni di sicurezza

Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti.
Le lampade a LED sono estremamente luminose. Non guardare mai, per nessun motivo, nel fascio luminoso delle lampade a LED, perché ciò potrebbe causare danni permanenti alla vista. Non utilizzare mai la lampada qualora si accerti la presenza di qualsivoglia danno.
Non utilizzare la lampada da lavoro in ambiente con pericolo di esplosione dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Pericolo di vita!
Utilizzare solo accessori e ricambi originali dal produttore.
Importante: si prega di osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza separate per la batteria rimovibile NORDRIDE X-BANK (art. 7120)

2. Descrizione del funzionamento

(1) Pulsante di controllo **ON 25% / 50% / 75% / 100% / OFF**
(2) Pulsante di controllo **Doppio Kelvin 6000K / 4000K**
(3) Valvola anticondensa
(4) Batteria rimovibile NORDRIDE X-BANK IP65 e power bank, 18.5V 4,5A **(vedi manuale art. 7120)**
(5) Viti di bloccaggio per il posizionamento flessibile del proiettore
(6) Il cavo di ricarica rimovibile consente di caricare la batteria e di utilizzare il faro da lavoro per scopi cablati a lungo termine
(7) Gancio, girevole
(8) Punti di montaggio treppiede
(9) Montaggio del diffusore: inserire il diffusore nella griglia e farlo scattare in posizione con ¼ di giro.
(A) Opzionale: Art. 1260 VISION Cover 360°

Non gettare gli elettrodomestici tra i rifiuti domestici! Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è necessario effettuare la raccolta differenziata degli elettrodomestici usati e sottoporli ad uno smaltimento ecocompatibile. Contattare la propria amministrazione comunale o cittadina per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento di apparecchi non più utilizzabili.



EN Operating Instructions

Thank you for choosing one of our products!
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

1. Safety Notes

Always respect applicable legislation for working with electrical equipment to reduce the risk of accidents.
LED lights are extremely bright! Avoid looking straight into a LED light beam, as doing so could result in irreversible eye damage.
Never use the lamp if you find a damage. Do not use the work lamp in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present. Risk to life!
Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.
Important: Please note the separate operating instructions & safety regulations of the removable NORDRIDE X-BANK battery (Art. 7120)

2. Description of Operation

(1) Control button **ON 25% / 50% / 75% / 100% / OFF**
(2) Control button **Dual Kelvin 6000K / 4000K**
(3) Anti-condensation valve
(4) Removable NORDRIDE X-BANK IP65 battery & power bank, 18.5V 4.5A **(see manual art. 7120)**
(5) Locking screws for flexible positioning of the floodlight
(6) Removable charging cable enables charging of the battery as well as long-term wired use of the work light
(7) Hook, rotatable
(8) Mounting points tripod
(9) Diffuser assembly: Insert the diffuser into the grid and let it click into place with a ¼ turn.
(A) Optional: Art. 1260 VISION Cover 360°

Electric appliances must not be disposed of in household waste! The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

