5250 SPOT PRO R





IP65 CE RoHS

1300 - 50 Lumen (Strobo 1300 Lumen)
IP65
3 / 6 / 28h
300 m
18650 3.7V 2600mAh
5V 1A USB-C / 100-240Vac
1 m
197 g (incl.)
Ø 37 x 158 mm

DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIDE entschieden haben!
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, lesen Sie bitte die folgende Gebrauchsanweisung.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden.
LED-Leuchten sind sehr hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann.
Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Lebensgefahr!
Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile.

2. Funktionsbeschreibung

(1) Bedienung Taschenlampe **AN / AUS**
Modus Wechsel: Taste halb drücken (1300lm / 350lm / 50lm / Stroboskop / SOS)
Stufenloses Dimmen: Bei Lichtwahl Taste halb gedrückt halten und bei gewünschter Lichtstärke durch Loslassen der Taste bestätigen.
(2) Kronenkopf mit integriertem fluoreszierendem Leuchtring
(3) Schraubverschluss Batteriefach
(4) Gleitfokus
(5) Ladebuchse USB-C (öffnet sich durch Drehen des Kronenkopfes **(2)**)
(6) Lade- & Akkuanzeige
Ladeanzeige Rot: Ladevorgang / Grün permanent: Akku ist geladen
Akku-Anzeige Grün: 100% - 50% / Gelb: 50% - 20% / Rot: 20% - 0%

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

FR Modes d'emploi

Merci bien d'avoir choisi un de nos produits!
Veuillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec ce produit.

1. Consignes de sécurité

Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents.
Les luminaires LED sont extrêmement lumineux. Ne regardez en aucune circonstance dans le rayon lumineux des projecteurs LED, car cela pourrait provoquer endommager les yeux de manière permanente.
Ne jamais utiliser la lampe après avoir constaté un quelconque dommage.
Ne pas utiliser la lampe frontale dans un environnement à risque d'explosion où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles. Danger de mort!
Utilisez seulement des accessoires et des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

2. Description du fonctionnement

(1) Fonctionnement de la lampe de poche **ON / OFF**
Changement de mode: appuyez à mi-course sur le bouton (1300lm / 350lm / 50lm / stroboscope / SOS)
Gradation en continu: Lors de la sélection de la lumière, maintenez le bouton enfoncé à mi-course et confirmez l'intensité lumineuse souhaitée en relâchant le bouton.
(2) Tête de couronne avec anneau lumineux fluorescent intégré

(3) Couvercle à vis du compartiment de batterie
(4) Focalisation continue
(5) Prise de charge USB-C (s'ouvre en tournant la tête de couronne **(2)**)
(6) Indicateur de charge et de la batterie
Indicateur de charge Rouge : En charge / Vert permanent : La batterie est chargée
Indicateur de batterie Vert : 100 % - 50 % / Jaune : 50 % - 20 % / Rouge : 20 % - 0 %

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément dans un bac à recyclage écologique. Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.

IT Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!
Per familiarizzare con questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni.

1. Indicazioni di sicurezza
Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti.
Le lampade a LED sono estremamente luminose. Non guardare mai, per nessun motivo, nel fascio luminoso delle lampade a LED, perché ciò potrebbe causare danni permanenti alla vista.
Non utilizzare mai la lampada qualora si accerti la presenza di qualsivoglia danno.
Non utilizzare la lampada in ambiente con pericolo di esplosione dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Pericolo di vita!
Utilizzare solo accessori e ricambi originali dal produttore.

2. Descrizione del funzionamento
(1) Torcia di funzionamento (**ON / OFF**)
Cambio modalità: Premere il pulsante a metà (1300lm / 350lm / 50lm / stroboscopio / SOS)
Attenuazione continua: Quando si seleziona la luce, tenere premuto il pulsante a metà e confermare l'intensità della luce desiderata rilasciando il pulsante.
(2) Testa della corona con anello luminoso fluorescente integrato
(3) Vano batteria con tappo a vite
(4) Focalizzazione continua
(5) Presa di ricarica USB-C (si apre ruotando la testa della corona **(2)**)
(6) Indicatore di carica e della batteria
Indicatore di carica Rosso: In carica / Verde fisso: La batteria è carica
Indicatore batteria Verde: 100% - 50% / Giallo: 50% - 20% / Rosso: 20% - 0%

Non gettare gli elettrodomestici tra i rifiuti domestici! Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è necessario effettuare la raccolta differenziata degli elettrodomestici usati e sottoporli ad uno smaltimento ecocompatibile. Contattare la propria amministrazione comunale o cittadina per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento di apparecchi non più utilizzabili.

EN Operating Instructions

Thank you for choosing one of our products!
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

1. Safety Notes
Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents.
LED lights are extremely bright! Avoid looking straight into a LED light beam, as doing so could result in irreversible eye damage.
Never use the lamp if you find a damage.
Do not use the headlamp in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present. Risk to life!
Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.

2. Description of Operation
(1) Operation flashlight (**ON / OFF**)
Mode change: Press button halfway (1300lm / 350lm / 50lm / stroboscope / SOS)
Stepless dimming: When selecting the light, hold the button down halfway and confirm the desired light intensity by releasing the button.
(2) Crown head with integrated fluorescent light ring
(3) Screw cap battery compartment
(4) Sliding focus
(5) USB-C charging socket (opens by turning the crown head **(2)**)
(6) Charging and battery indication
Charging indicator Red: Charging / Green permanent: Battery is charged
Battery indicator Green: 100% - 50% / Yellow: 50% - 20% / Red: 20% - 0%

Electric appliances must not be disposed of in household waste! The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.